

Hinweise zur Erstellung der VDA 4921

Die VDA 4921 bezieht sich über die Sendungs-Ladungs-Bezugs-Nummer und die Referenz zu den Lieferscheinen auf die VDA 4913.
Folgende Felder aus dem DFÜ-Warenbegleitschein/Speditionsauftrag sind für die Erstellung der VDA4921 wichtig:

Nr.	VDA 4921	Speditionsauftrag	DFÜ-Warenbegleitschein	Bemerkung
1	Satzart 751, Pos. 03	Empfangswerk	Empfänger-Werk-Kunde	Daimler Empfangswerk
2	Satzart 754, Pos. 03	Lieferanten-Nr.	Lieferant-NR	Lieferantennummer (8/9 stellig) angeben
3	Satzart 754, Pos. 04	Sendungs-/Ladungs-Bezugs Nummer	Sendungs-NR	Bezugsnummer, die der Lieferant der Sendung zuordnet
4	Satzart 754, Pos. 08	Brutto-Gewicht kg	Send. -Gewicht BR	Warengewicht einschließlich Verpackung
5	Satzart 755, ab Pos. 04	Lieferschein-Nummer	LS-NR	8-stellige Lieferschein-Nummer

Diese Daten können auch per DFÜ an Ihr Transport-Management System übertragen werden

Vorteile:

- Keine manuelle Erfassung der Lieferanten-Daten
 - Keine Tippfehler
 - Keine Referenzfehler (Lieferanten-Nummer inkl. Index, Sendungs- und Lieferschein-Nummer)
- Korrigierte bzw. aktualisierte Daten
- Packstück-Nummern aus der VDA 4913 können zum Scannen verwendet werden
 - Voraussetzungen:
 - Lieferant sendet DFÜ

Alle relevanten Informationen dazu finden Sie hier:

<https://supplier-portal.daimler.com/docs/DOC-1739>

DFÜ - Handbuch Kapitel 12